

Conoce el
Paraiso del...

**Plan de
Mantenimiento
Prepagado**



**¡Afílate, Ahorra
y Sin Abono Inicial!**



**AHORRA
TIEMPO**



**AHORRA
DINERO**



**CÓMODOS
PAGOS**



**MANTÉN
TU GARANTÍA**



**DESCUENTOS EN
REPUESTOS Y ACCESORIOS**

**LISTA DE VERIFICACIÓN
DE MANTENIMIENTO
4x4/SUV GASOLINA**

MOTOR	1 K	5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 K	10, 30, 50, 70, 90 K	20, 60, 140, 180 K	40, 120 K	80, 160 K	100, 200 K
Inspección de correas de motor			I	I	I	I	I
Cambio de aceite y filtro de motor	C	C	C	C	C	C	C
Inspección del sistema de enfriamiento			I	I	I	I	I
Inspección del nivel de coolant	I	I	I	I	I	I	I
Inspección del sistema de escape y sus bases			I	I	I	I	I
Cambio de bujías							C
Revisión de batería	I	I	I	I	I	I	I
Cambio del filtro de gasolina						C	
Inspección o Cambio del filtro de aire	I	I	I	I	C	C	I
Inspección de líneas de combustible y tapa del tanque					I	I	I
Inspección de recipiente de carbon activo					I	I	I
CHASIS							
Inspección del pedal de freno			I	I	I	I	I
Inspección del pedal/palanca del freno de estacionamiento			I	I	I	I	I
Inspección de bandas del freno de estacionamiento (si aplica)			I	I	I	I	I
Inspección de discos y tacos de frenos delanteros			I	I	I	I	I
Inspección de discos y tacos de frenos traseros (o tambores y bandas s/m)			I	I	I	I	I
Inspección de líquido de frenos	I	I	I	I	C	C	I
Inspección de tuberías y líneas del sistema de frenos			I	I	I	I	I
Inspección del líquido de dirección hidráulica (si aplica)	I	I	I	I	I	I	I
Inspección del juego libre del timón de dirección			I	I	I	I	I
Inspección de cremallera de dirección			I	I	I	I	I
Inspección de brazos de dirección			I	I	I	I	I
Inspección de esféricas de dirección			I	I	I	I	I
Engrase de eje de mando (si aplica)	E	E	E	E	E	E	E
Ajuste de torque de tomillos del eje de mando (si aplica)			A	A	A	A	A
Inspección de botas de ejes de flecha	I	I	I	I	I	I	I
Inspección del juego libre del pedal de embrague (si aplica)			I	I	I	I	I
Inspección del nivel de fluido de transmisión manual (s/m)			V	V	C	C	V
Inspección del nivel de fluido de transmisión automática ((s/m)			V	V	I	C	V
Inspección del fluido del transfer			V	I	C	C	V
Inspección del nivel de aceite de diferencial delantero			V	I	C	C	I
Inspección de nivel de aceite de diferencial trasero			V	I	C	C	I
Inspección de suspensión delantera	I	I	I	I	I	I	I
Inspección de suspensión trasera	I	I	I	I	I	I	I
Cambio de fluido del sistema hidráulico de la suspensión							C
Inspección del sistema neumático de control de altura					I	I	I
Ajuste de torque de tomillos y tuercas del chasis			A	A	A	A	A
Revisión de condición y presión de llantas	I	I	I	I	I	I	I
Rotación y balance de llantas			R	R	R	R	R
Revisión de luces	I	I	I	I	I	I	I
Revisión del cláxon	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de lavadores de limpiaparabrisas	I	I	I	I	I	I	I
Revisión/limpieza o cambio de filtro de cabina del A/C (si aplica)			I	I	C	C	C
Revisión de la cantidad de gas del A/C					I	I	I

I= revisar, L= limpiar, C= cambiar, E= engrasar, A= apretar, R= balancear y rotar V= inspección visual S/M= según modelo

RICARDO PEREZ, S.A.

www.toyotarp.com

